# Het stuurprogramma AM



# by Schneider Electric



# Inhoud

Het downloaden van AM	3
Verbinding maken met een device	5
Het updaten van een Device	10
Status van het verbonden device	13
Overige functies	14



## 1. Het downloaden van AM

- 1. Onder de volgende link is het mogelijk om AM te downloaden: https://amstels.com/cathodic-protection-rectifiers/c-downloads
- 2. Om Als u op Setup AM klikt, wordt de download gestart.

AMSTEL Rectifiers	Electrolysis Plating Industry Battery chargers Cathodic protection	HomeCathodic ProtectionPlating IndustryBattery ChargersElectrolyse RectifiersContactSMPS for professional applications
Home / Cathodic Protection / Downle	oads	C-Downloads
Cathodic Protection - Do	ownloads	Software Downloads
Software Downloads		Print
Setup AM 2.3.2.exe		

Mocht het niet lukken om AM te downloaden dan kunt u altijd contact opnemen met DC systems.

3. Indien u AM heeft geïnstalleerd is het van belang dat u de nieuwste versie heeft inclusief de nieuwste device files. Normaal gesproken verschijnt er een op-up die aangeeft dat er device definities zijn.

	Confirm		×		
	New device desci	riptions available, downloa	d?		
Als er een nier er een groene	uwe versie bes downloadkno	schikbaar is <sup>.</sup> op.	voor het AM p	rogramma, d	an verschijnt



4. Het is altijd mogelijk om de nieuwste versies (indien nodig) handmatig te downloaden. In de onderstaande afbeelding is de route aangegeven om dit te doen.



	Program Updates	>	
	Device Descriptions Updates	>	Check for Updates on Web
1			Import Device Definitions from File

DC Systems BV Oosteinderweg 127C 1432 AH Aalsmeer Nederland Telefoon : Web :



# 2. Verbinding maken met een device

1. Open AM en download de nieuwe "device desciptions" indien de volgende melding verschijnt.



2. Voeg ID 1 toe in de componentenlijst. Dit kan door op de groene plus knop te drukken en door device 1 te selecteren in het scherm dat verschijnt.

•	<u>x.</u> d'.	
1	Select Device ID	×
	2	
	OK Cancel	2

Het is mogelijk om meerdere ID's toe te voegen indien nodig.

DC Systems BV Oosteinderweg 127C 1432 AH Aalsmeer Nederland Telefoon : -Web : v



- **by Schneider** Electric
- 3. Door een ID te selecteren en op het rode kruis te drukken is het mogelijk om de ID uit de lijst te verwijderen.



4. Door met de rechtermuisknop op een ID te klikken is het mogelijk om verschillende acties uit te voeren. De meest gebruikelijke functie is "Add Device to Default list". Door een ID aan de default list toe te voegen blijft het ID staan als AM wordt afgesloten en wordt het ID automatisch toegevoegd bij het opnieuw opstarten van AM.



5. Verbinding maken met het product kan vervolgens via meerdere methodes. Het is mogelijk om via de USB poort verbinding te maken. Maar het is ook mogelijk om dit te doen via de desbetreffende communicatie poort (over het algemeen is dit de RS-485 poort). Is dit het geval dan is het van belang dat de juiste communicatie settings worden geselecteerd. Deze settings kunnen per product verschillend zijn en kunnen per product worden aangepast.

De communucatie settings kunnen worden ingesteld door op het tandwieltje te klikken.

DC Systems BV	Telefoon	: +31(0)850-444001
Oosteinderweg 127C	Web	: www.dc.systems
1432 AH Aalsmeer		
Nederland		





Vervolgens kunnen de settings worden ingesteld onder het kopje "Serial Communication". Door op de "OK" knop te klikken worden de settings opgeslagen.

😵 Settings						×
Serial Communication	View	Updating	Devices	Script		
Bitrate				19200		
Connection Format				7E1		
Connection Frame Fo	ormat			ASCII		
Connection Type				RS485 Auto		
ок са	ancel					

6. Als de USB wordt aangesloten op de PC (of op het product), dan verschijnt de volgende melding in beeld. Klik hier op Yes.

DC Systems BV Telefoon :+31(0)850-444001 Oosteinderweg 127C Web : www.dc.systems 1432 AH Aalsmeer Nederland



Confirm	×
New cor	mport detected, connect?
Yes	No

7. Indien de USB kabel reeds is aangesloten voordat AM geopend is dan kan handmatig de juiste COM poort worden geselecteerd (zie de afbeelding bij stap 8). Om verbinding te maken moet nu eerst op de connectie knop worden gedrukt.



 De onderstaande pop-up verschijnt op het scherm. De juiste Com poort staat geselecteerd indien stap 6 is gebruikt, maar het is mogelijk een andere te selecteren. Bij het verbinden via de USB is het belangrijk dat het vinkje "Connect to RS232/USB of DC Systems Device" is aangevinkt. En als de USB wordt gebruikt is het ID van de device altijd "1".

T to use	×
	•
RS232 / USB of DC Syster	ms Device
	T to use RS232 / USB of DC System

Er is nu verbinding gemaakt met het apparaat.

9. De verbinding kan met de verbonden producten worden verbroken door op de onderstaande knop te drukken.

DC Systems BV Oosteinderweg 127C 1432 AH Aalsmeer Nederland Telefoon :+31( Web :www





DC Systems BV Oosteinderweg 127C 1432 AH Aalsmeer Nederland Telefoon : Web :



## 3. Het updaten van een device

Het updaten dient alleen gedaan te worden op advies van een medewerker van DC systems. De file die nodig is om het device te updaten wordt ook door een medewerker van DC systems aangeleverd.

 Indien er verbinding is gemaakt met een device is het mogelijk om dit device te updaten. Het updaten wordt gestart door op het bovenste chip knopje te klikken (zie de afbeelding). Er verschijnt nu een pop-up venster om de update file te selecteren, dit moet de file zijn die is opgestuurd door de medewerker van DC systems.



2. Vervolgens gaat het device updaten en verschijnt er een venster dat er als volgt uitziet.





- by Schneider Electric
- Het device is nu aan het updaten. Het is nu belangrijk dat de communicatie verbinding niet wordt verbroken en dat de spanning niet van het device wordt gehaald!!! Onder aan het scherm is de progressiebalk te vinden voor dit proces, het updaten kan enkele minuten duren.

Chedang compatibility: Ok letting algorithm: Ok letting memory boundaries: Ok Yogramming: Ok Jogving: Ok uinshing up: Dome	

5. Nu kan de verbinding met het product worden verbroken. Maar voordat de verbinding wordt verbroken wordt er geadviseerd om de settings te controleren. In AM is het verbreken van de verbinding te doen volgens de onderstaande knop.

AM v2 = trild:87] (registere	a) -
🛉 - 🗙 - 🍋 🥥	- 🐗 🔪 🧪 🚔 🕨 🔲
12 101 102	🖊 🦛 💾 📂 👘 🥒 🦻

### 4. Het laden en genereren van een settings file.

Het maken van een settings file kan handig zijn voor het opslaan van settings zodat het later gebruikt kan worden. Het is ook mogelijk dat er een settings file wordt opgestuurd door de leverancier.

DC Systems BV	Telefoon	: +31(0)850-444001
Oosteinderweg 127C	Web	: www.dc.systems
1432 AH Aalsmeer		
Nederland		



- 1. Maak verbinding met het device. *Zie hoofdstuk: 2. Verbinding maken met een device.* Voor het laden van een settings file kan ik doorverwijzen naar stap 6. Stap 2 begint met het generen van een settings file.
- Na het verbinden met het device is het mogelijk om een settings file te maken van de <u>huidige</u> <u>settings</u>. Bekijk de huidige settings aandachtig zodat het zeker is dat de bedoelde settings worden opgeslagen. <u>Bekijk vooral de enable/turn on coil.</u> Als deze coil aan staat (als het vinkje is aangeklikt) dan wordt ook deze instelling opgeslagen. Dit betekend dat als deze settigns geladen zou worden in een ander product, dat het product gelijk aan gaat. Het wordt dan ook geadviseerd om het product uit te zetten voordat de settingsfile wordt gemaakt.
- 3. Als de settings zijn bekeken en zijn gecontroleerd dan kunnen de settings worden opgeslagen door op de opslaan knop te drukken. Zie de afbeelding hieronder.



4. Er verschijnt nu een pop-up ventster. Het is nu mogelijk om een plek te selecteren om de settigns file op te slaan.

😵 Opslaan als				×	
← → ∽ ↑ 🔜 > Deze pc > Bureaublad	~	Ğ	Zoeken in Bureaublad	م	

- 5. Het wordt geadviseerd om de HW versie, de FW versie en het type device in de bestandsmaan te zetten.
- Als er verbinding is gemaakt met een device dan is het mogelijk om een settings file te laden. Voordat de file geladen wordt is het belangrijk dat de uitgang van de gelijkrichter wordt losgekoppeld. <u>Het is namelijk mogelijk dat het device automatisch aan gaat na het laden van de settingsfile.</u> Als de uitgang op dat moment is aangesloten dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.

Het laden van een settings file kan worden gedaan door op de map icoon te klikken.





7. Een pop-up venster verschijnt, het is nu mogelijk om een file te selecteren en te laden. Zoals vermeld is het mogelijk dat het device aan gaat. Zorg voor een veilige werkomgeving en het wordt geadviseerd om de uitgang los te koppelen.

😨 Openen				×
← → · · ↑ 🔜 > Deze pc > Bureaublad	~	Ū	Zoeken in Bureaublad	م

8. Na het selecteren van de settingsfile worden de settings in het product geladen. Afhankelijk van het product en de settings die geladen zijn moeten de settings opgeslagen worden. Als de chip knop verschijnt moet er op deze knop worden geklikt om de nieuwe settings op te slaan in het apparaat.



### 5. Status van het verbonden device

Indien er verbinding is met een com-poort, maar u krijgt geen informatie binnen afkomstig van het device dan kunnen verschillende situaties zich voor doen. In de onderstaande afbeelding staan drie situaties, de situatie van ID 10, ID 11, ID 12en ID 102.

DC Systems BV Oosteinderweg 127C 1432 AH Aalsmeer Nederland Telefoon :+31(0)850-444001 Web :www.dc.systems





Voor ID 10 staat een geel driehoekje. Dit betekent dat het device met ID 10 niet te vinden is op de verbinding. De oorzaak hiervan kunnen onder andere als volgt zijn:

- Verkeerde communicatie settings (bitrate, format etc)
- Een device dat uit staat
- Een ID dat niet bestaat
- Een kapotte verbinding

In de Situatie van ID 11 en ID 12 is er geen verschil. Beide apparaten zijn aangesloten en er is verbinding met het apparaat. Echter staat er bij ID 12 een pinnetje. Dit pinnetje betekend alleen dat dit device tot de default list behoort.

Bij ID 102 is het echter anders. In de onderstaande afbeelding is te zien dat er wel verbinding is met ID 102 maar dat er toch geen gegevens worden opgehaald. Dit komt doordat de device descriptions file niet aanwezig is. Dit is te zien aan het blauw omcirkelde. Indien dit voorkomt kan men proberen de device descriptions handmatig te updaten of eventueel contact op te nemen met DC systems.



# 6. Overige functies

The English information about AM is findable in the AM program itself. You can find this information by clicking on the question mark button.

DC Systems BV	Telefoon	: +31(0)850-444001
Oosteinderweg 127C	Web	: www.dc.systems
1432 AH Aalsmeer		
Nederland		



AM beschikt over meer functies dan beschreven in dit document. Indien u meer vragen heeft kan u die altijd stellen aan een medewerker van DC systems. Maar ik wil u er ook op wijzen dat AM een help knop heeft.



Door op deze knop te klikken krijgt u Engelse aanvullende informatie over de verschillende functies van AM.

#### 😵 AM Help File 1 $\diamond$ ď. 9 Volgende Startpagina Afdrukken Verbergen Vorige Opties **Removing devices** Inhoudsopgave ? Registering ? The Update Button ? Program Status Bar ○ Connecting to modbus device To remove a device click: - 2 Adding devices • • • Connecting to modbus Or remove all devices at once by clicking: Removing device Moving devices Remove from Default List Renaming Devices Selecting Devices Support connection to D Add Device to Default List Add All Devices to Default List Add Device By Id Shift+Ctrl+A 🗄 🍫 Device Panel 🗆 🚺 Tools Add Device By SN Checking for updates Program Settings Remove Device (Ŧ) Remove All Devices E 🌭 Scripting Version Information Command-line Low resolution screet Move Device Id Low resolution screen suppo Scan 1 .. 10 표 🔖 Trouble shooting Scan 1 .. 50 Scan 1 .. 100 Scan All Shift+Ctrl+S To no longer add a device automatically at the next start-up right-click a device and click 'Remove from Default List': Remove from Default List Add Device to Default List Add All Devices to Default List Add Device By Id Shift+Ctrl+A Add Device By SN Remove Device **Remove All Devices** Move Device Id Scan 1 10

DC Systems BV Oosteinderweg 127C 1432 AH Aalsmeer Nederland Telefoon :+31(0)850-444001 Web :www.dc.systems